Modifica Password e registrazione Security Dongle Solo per l'amministratore

Il nome dell'amministratore è impostato come "admin" e non può essere modificato. Per modificare le opzioni

	The second second	A REAL PROPERTY AND A	ac	amtra
Name	PSWD	Dongle	**:56	erecu
admin	++++			
New	Passw	ond:		a de alemán
Confirm	Passw	ond:		
Dongle:				
Enter:Co	nfirm			
Esc:Re	turn			
	OFF		Esc: OSD	Exit
1 Setup				
5:Securit	Y MOG	e	an Saidi an	

dell'amministratore o di sicurezza effettuate il log in come amministratore.

Aprite il **Menu OSD**, selezionate l'utente che volete modificare e premete **<Enter>**. Inserite e confermate la password.

0(10) + +

Esc

OSD

Dongle

done

1 0

PILIS

COLUMN 1 TO V

Confirm

admir

Exit

Una volta impostata la password potete	
registrare il security dongle.	Na
Se non volete registrare il dongle	C
premete <enter>.</enter>	D
Potete registrare un solo Security	
Dongle alla volta per ogni utente o	E 1 S
amministratore!	



Dopo aver registrato il security dongle, un segnale acustico vi segnalerà che potete scollegare il dongle.

La registrazione è completa, premete quindi **<Enter>** per salvare le modifiche, o **<ESC>** per cancellarle.

User name e setup password

Solo l'amministratore può modificare le impostazioni degli utenti. Per modificare le impostazioni degli utenti, andate nel menù OSD principale e selezionate l'utente desiderato e premete il tasto **<Enter>**. La procedura è la stessa descritta qui sopra per l'amministratore.



Dual Rail LCD Terminal Premium Guida Rapida



No. 21700 - 21707

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

5.

- 1. LCD Terminal x 1
- 2. Set di Cavi KVM x 1
- 3. Cavo di alimentazione x 1
- 4. Guida Rapida x 4

- CD con manuali x 1
- 6. Kit di montaggio a Rack x 2
- 7. Metal stopper bar x 2



For Commercial Use Only Tested to comply with FCC Standards

INSTALLAZIONE

L'installazione può essere effettuata facilmente da una sola persona. Seguite i passaggi descritti qui sotto oppure consultate il manuale completo che trovate nel CD.

- Step 1: Installate le rotaie 19" nell'alloggiamento dove installerete il cassetto ma non stringete le viti per lasciarvi un margine di regolazione. Il lato con un piccolo foro centrale e il fermo devono restare sulla parte frontale dell'armadio o dell'alloggiamento prescelto.
- Step 2: Stringete le 4 viti interne e le 4 esterne per fissare le rotaie anteriori e posteriori
- Step 3: Inserite la console LCD nelle rotaie dal lato anteriore fino a quando non sarà arrivato quasi sul fondo delle rotaie stesse.
- Step 4: Installate le due barre di fermo (ciascuna della quali è provvista di una vite lunga e di un dado per la regolazione) attraverso i fori di centraggio posti frontalmente su entrambe le rotaie. Fate attenzione ad allineare i fori di centraggio (può essere che non risultino subito ben allineati a causa di piccole imprecisioni nei passaggi precedenti) cosa che permetterà alle barre di fermo di scorrere correttamente nei fori centrali. Stringete poi tutte le viti frontali e posteriori su entrambe le rotaie. La barra di fermo permetterà di limitare la corsa del cassetto permettendovi di estrarlo solo parzialmente. In questo modo potrete sollevare lo schermo davanti agli altri dispositivi 19" installati appena sopra di esso. La corsa del cassetto può essere regolata agendo sul dado posto alla fine della barra di fermo appena fissata.

L'installazione è ora completa. Utilizzate il cavo System KVM per connettere il vostro KVM Switch o server alla console. Potete utilizzare indifferentemente connessioni PS/2 o USB in quanto la console le supporta pienamente entrambe.

In alternativa potete scegliere di installare un KVM Switch LINDY CAT-16 direttamente sul retro di questa unità. Il KVM Switch CAT-16 permette a sua volta l'utilizzo di un modulo KVM over IP Remote Access che vi permetterà di accedere a tutti i server connessi al KVM Switch via LAN o Internet.

UTILIZZO

I cassetti del monitor LCD e della tastiera/touchpad possono essere estratti singolarmente. Sono integrate sue porte USB sulla parte frontale del cassette della tastiera per il collegamento di mouse e tastiera addizionali o per il Dongle USB Secure Access opzionale.

Menu OSD e funzioni Hot Key

Il menu On-Screen Display (OSD) consente di visualizzare le regolazioni del monitor e di accedere alle funzioni di sicurezza (login protetta da password) per evitare accessi indesiderati ai computer collegati alla console. Tramite i Security Dongle USB è possibile avere un ulteriore livello di protezione. Potete impostare il menu OSD nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese e italiano.

Selezione Hot Key primaria

Per utilizzare il menu OSD è prevista una sequenza di hot key a due step per una rapido accesso alle funzioni. L'hot key primaria impostata di default è **Bloc Scorr>**, potete comunque modificarla scegliendo tra **Bloc Num >** 0 **< Caps Lock >**. Premendo due volte **<CTRL>** più **<la nuova Hot Key>** e **<Enter>**, avete modificato l'hot key primaria. N.B.: potete modificare l'hot key primaria premendo **<**F1> nella pagina principale del menu OSD.

Menu OSD principale

viene aperto premendo due volte < Bloc Scorr> e <Enter>. Se con questa hot key non funziona, provate con Bloc Num o Caps Lock. Premete <ESC> per uscire dal menu OSD.

(En)	Mair	Menu	ac	min
Namo	PSWD	(√») Dongle	**:Se	elect
aamin	THE HEADER	****		
ABC	++++		Acres and the second	
DEF	++++	++++		
GHI	ale de de de			
			Enter	*#1
Security	Mode:		Char	nge
	PSWDH	Dongle	ESC:	in the second
			OSD	Exit
F1 Setup				
F3:Logout				ALC: NO DECK
F5;Securit	SY Mod	e		

Impostazione Security mode: <F5> (Solo per l'amministratore)

 Premete <F5> dal menu OSD principale per accedere al security mode, trovate tre opzioni:

 PSWD/Dongle (or)
 L'utente deve inserire password o dongle per accedere al sistema.

 PSWD + Dongle
 L'utente deve inserire la password e il dongle per accedere al sistema.

 OFF
 Funzione disabilitata. Non c'è la funzione <F3> Logout in questa modalità.

 N.B.: in modalità PSWD/Dongle potete inserire sia la password che il Security Dongle per sbloccare la console

Blocco/Sblocco della Console

 Logout:
 <F3>
 Se il security mode è abilitato, potete premere <F3> Logout per sbloccare il sistema.

 Apparirà il seguente messaggio:
 Security Mode Protected

In alternativa potete anche bloccare la console premendo due volte **Bloc Scorr**, quindi **H** e **Enter** se il security mode è abilitato dal menu OSD.

La console viene bloccata se viene collegato un security dongle registrato (non in modalità OSD).

Per sbloccare la console – a seconda dell'opzione impostata – premete qualsiasi tasto, apparirà quindi la finestra dove inserire User Name e Password, e/o inserite il security donale registrato.

User Name:	
admin	
Password:	+++

Setup OSD: <F1>

Premete **<F1>** dal menu OSD principale, apparirà la finestra di setup. Utilizzate i

apparira la lifestra di setup. Otilizzate

tasti <Su> o <Giu> per selezionare

l'opzione da modificare, e premete **<Sinistra>** o **<Destra>** per modificarla.



Premete <ESC> per uscire e salvare le modifiche.

Utenti ed amministratori possono modificare la posizione OSD, l'Hotkey, il segnale acustico e la lingua del menu OSD.

Abilitare/disabilitare il segnale acustico

Premete due volte **<Bloc Scorr>**, quindi **** e **<Enter>** per abilitare o disabilitare il segnale acustico. Di default è impostato su **ON**, potete modificare l'impostazione anche premendo **<F1>** dal menu setup OSD.